

VEJLEDNING

TIL OPSÆTNING AF FILT/VÆV

MalerKanonen har lavet en vejledning til opsætning af filt/væv. Vi beskriver kort, hvilke produkter vi anbefaler, hvilke redskaber du skal bruge, og hvordan du i praksis gør det.

GODE RÅD

INDEN DU GÅR I GANG

Forberedelse er vigtigt

Når der skal opsættes filt eller væv på dine vægge, er det vigtigt først at klargøre væggene, så opgaven bliver nemmere at udføre. Det omfatter bl.a. at fjerne gammel tapet, reparere evt. huller og ujævnheder, der efterfølgende slibes, samt grunde væggene.

Husk at grunde væggene

Nogle vægtyper suger mere væske end andre, så skal du f.eks. sætte væv op på gipsvægge eller pudsede vægge, bør du forbehandle dem med grunder. Det skyldes, at væsken i vævklæberen, der bruges til at opsætte væv med, ellers hurtigt vil blive suget ud.

Glat eller struktureret overflade?

Dit valg mellem filt eller væv, handler i høj grad om, hvilken overflade du ønsker. Filt skaber en glat og jævn overflade, mens væv giver mere struktur og samtidig er mere slidstærkt end filt. I dag er filt det klart mest populære valg.

Hvor meget filt/væv er der brug for?

For at vide, hvor meget filt/væv, der skal bruges på én væg, skal du måle væggenes højde og bredde. Hertil kan du bruge følgende formel for udregne det samlede forbrug i meter: $(\text{Vægbredde/Rullebredde}) \times \text{Banelængde}/100 = \text{Totalt forbrug i meter}$.

Væv og filt har typisk en bredde på 105 cm, hvilket betyder, at du skal bruge ca. én bane per meter. Derudover kan du som tommelfingerregel forvente at bruge ca. 15 liter vævklæber til 50 m² væg (mængden kan dog variere afhængig af væggenes sugsevne).

Fokuser på få baner filt/væv ad gangen

Brug af for lidt eller for tør vævklæber kan få filten/vævet til at bule. Derfor bør du højst fokusere på at smøre vævklæber på til nogle få baner ad gangen, så vævklæberen ikke når at tørre, inden filten/vævet sættes op.

Overlap eller intet overlap

Ved opsætning af filt skal banerne overlappe med 4-5 cm (overlappet skæres væk senere), hvorimod baner med væv blot sættes op, så kanterne flugter. Når du når et hjørne, er det optimale at lave en samling af to baner, så der ikke dannes runde hjørner.

Stikkontakter er udfordrende

Stikkontakter er ikke til at undgå. Så man kan med fordel sætte en bane op, lade den hænge løst hen over stikkontakten, skære et kryds, der hvor stikkontakten er, og sætte banen fast omkring stikkontakten. Herefter kan man skære den overskydende del af banen (den afkrydsede del) væk og vaske kontakten med vand og opvaskemiddel, hvis der er kommet vævklæber derpå.

Spar på malingen med vævfyllder

Filt og væv suger en del maling til sig. Mætter man filten eller vævet med vævfyllder, før man maler væggene, undgår man at bruge mere maling end nødvendigt. Vævfyllderens 'fylder' også den hullede struktur i væv, hvilket samtidig gør det nemmere at male.

REDSKABER

Til opsætning af filt/væv skal du bruge følgende redskaber:

Klargøring

- Afdækningsplast eller -pap
- 1 gummispartel
- Spartelmasse
- 1 lille spartel
- Slibepapir (korn 100)
- Grunder
- 2 store malerruller
- 2 pensler
- 1 klud

Opsætning

- Handsker
- 1 skarp hobbykniv
- Vævklæber
- Væv eller filt
- 1 plastvævspartel
- Vævfyllder

UDFØRELSE

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF FILT/VÆV

Klargøring

1. Dæk gulvet med afdækningsplast eller -pap.
2. Fjern alt eksisterende tapet eller filt/væv med en tapetafdamper og en spartel (brug evt. en hobbykniv til at skære i tapetet/filten/vævet, så dampen kan trænge ind og opløse tapetklisteret).
3. Spartl evt. huller og ujævnheder og slib dem efterfølgende med slibepapir, så overfladerne er helt jævne og fri for løstsiddende materiale.
4. Tør væggene af med en klud, så de er helt fri for støv, snavs og vand.
5. Påfør grunder på væggene - brug en pensel til hjørner og kanter samt en malerrulle til store overflader.

Opsætning af filt/væv

6. Start ved væggen længst væk fra vinduet, så du undgår synlige skygger fra samlingerne.
7. Mål væggenes højde og bredde og skær baner af filt/væv ud med en skarp hobbykniv.
8. Smør vævklæber på væggen ved hjælp af både pensel og malerrulle (højst til et par baner ad gangen).
9. Sæt en bane op ved at starte i hjørnet foroven.
10. Brug en plastvævspartel til at udglatte hele banen fra oven og ned.
11. Påfør vævklæber og opsæt næste bane (enten så kanterne flugter eller der laves overlap).
12. Fjern evt. overlap ved at skære lodret i samlingen med en kniv. Fjern efterfølgende den yderste løse strimmel, løft banen op, fjern den inderste løse strimmel og sæt banen tilbage på plads.
13. Gentag trin 11-12 indtil hele væggen er dækket.
14. Gentag trin 6-13 for hver af de resterende vægge.
15. Lad væggene tørre 1-2 dage efter opsætning af filt/væv og grund dem efterfølgende med vævfylde, der påføres ved hjælp af en stor malerrulle.

**Vi håber, du kunne bruge vores vejledning
omkring opsætning af filt/væv.**

Skulle du have spørgsmål til vores vejledning,
eller har du andre spørgsmål til opsætning af filt/væv,
er du velkommen til at kontakte os.

Telefon:

71 74 53 53