

VEJLEDNING

TIL SPARTLING AF VÆGGE

MalerKanonen har lavet en vejledning til spartling af vægge. Vi beskriver kort, hvilke produkter vi anbefaler, hvilke redskaber du skal bruge, og hvordan du i praksis gør det.

GODE RÅD

INDEN DU GÅR I GANG

Vælg plet- eller fuldspartling

Inden du går i gang med at spartle din væg, er det en god idé at undersøge væggene, og vurdere om det er nok med pletspartling, eller de er så ujævne, at det er nødvendigt med en fuldspartling.

Fjern gammel tapet

Man kan sagtens spartle oven på gammel vægbeklædning, som filt og væv. Vi anbefaler dog altid, at man fjerner gammel tapet, inden der spartles.

Vælg den rette spartelmasse

Dit valg af spartelmasse har meget at gøre med, hvilket rum der skal spartles i, da der f.eks. er forskel på spartling af vægge i badeværelset, køkkenet eller udenfor. Hvilken type væg der skal spartles på, dvs. hvilket materiale væggene er lavet af, har også betydning. En gipsvæg kræver f.eks. gipsspartel eller sandspartel, mens en pudset væg altid kræver sandspartel. Få evt. mere hjælp om valg af spartelmasse i dit lokale byggemarked.

Brug evt. rullespartel

Rullespartel er en spartelmasse, der er tyndere i konsistensen end almindelig spartelmasse og derved nemmere at rulle ud på væggen med en malerrulle. Hvis du ikke har den store erfaring med spartling af vægge, kan brug af rullespartel være et godt valg, fordi det netop er nemmere at arbejde med.

Spartl mindre områder ad gangen

For at udføre spartlingen bedst bør du fokusere på et mindre område ad gangen, f.eks. 1 x 1 meter, og færdiggøre dette, inden du går videre til det næste område. På den måde undgår du at spartlen tørrer, inden du er færdig med at udglatte den.

REDSKABER

Til spartling af vægge skal du bruge følgende redskaber:

Klargøring

- Afdækningsplast eller -pap
- Malertape

Spartling

- Spartelmasse
- 1 bred spartel
- Evt. 1 malerrulle og 1 teleskopstang ved brug af rullespartel
- 1 slibeklods
- Sandpapir (korn 100)
- 1 giraf (værktøj, hvor sandpapir kan monteres)
- Støvmaske

UDFØRELSE

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING TIL SPARTLING AF VÆGGE

Klargøring

1. Ryd rummet så meget som muligt ved at fjerne møbler, lamper og andet inventar, der kan besværliggøre dit arbejde eller blive beskidt. Stil evt. møbler, der ikke kan fjernes, midt i rummet. Fjern også søm og skruer fra væggene.
2. Dæk gulvet med afdækningsplast eller -pap og kanter langs væggene med malertape.
3. Fjern gammel tapet og rens væggen for løst puds.

Spartling

4. Brug en bred spartel til at påføre et lag spartelmasse på et mindre område af væggen nede ved gulvet (eller brug rullespartel ved hjælp af en malerrulle).
5. Udglat spartelmassen med den brede spartel. Træk spartlen indad og efterfølgende nedefra og op, så væggen bliver helt glat.
6. Arbejd dig videre op ad væggen, så du til sidst slutter ved loftet.
7. Gentag trin 4-6 på det næste stykke af væggen og fortsæt processen på hele væggen.
8. Gentag trin 4-7 på de resterende vægge i rummet.
9. Lad væggene tørre i 24 timer.
10. Tag støvmaske på og slib væggene med sandpapir viklet om en slibeklods. Påsæt evt. sandpapiret på en giraf med en teleskopstang, så du nemmere kan nå alle områder på væggene.
11. Efterspartl evt. små, synlige huller i spartlingen og slib efterfølgende disse nye spartlinger.

Vi håber, du kunne bruge vores vejledning
omkring spartling af vægge.

Skulle du have spørgsmål til vores vejledning,
eller har du andre spørgsmål omkring spartling af vægge,
er du velkommen til at kontakte os.

Telefon:

71 74 53 53