

# VEJLEDNING

## TIL VASK AF VÆGGE OG LOFTER

---

**MalerKanonen har lavet en vejledning til vask af dine vægge og lofter. Vi beskriver kort, hvilke produkter vi anbefaler, hvilke redskaber du skal bruge, og hvordan du i praksis gør det.**

# RENGØRINGSTYPER & -METODER

**Formålet med rengøring af vægge og lofter kan opdeles i to forskellige kategorier:**

- Rengøring som del af **forberedelse inden malerarbejde**
- Rengøring som del af **almindelig renholdelse og vedligeholdelse**

**Der findes to kategorier af snavs:**

- Organisk snavs (flydende stoffer som fedt, olie og madrester)
- Uorganisk snavs (faste partikler som støv)

De to kategorier af snavs varierer i bl.a. sammensætning og placering i hjemmet. Derfor skal du også håndtere dem forskelligt. Hertil er der forskellige metoder, som du kan bruge til rengøring af snavs på vægge og lofter: tør rengøring og våd rengøring.

## **Tør rengøring**

En blød børste kan bruges til at fjerne støv på vægge og lofter. Børsten binder dog ikke støvet, men fjerner det blot fra overfladen og efterlader det i lokalet.

## **Våd rengøring**

Fastsiddende snavs, f.eks. fedtholdig snavs, på vægge og lofter kan ikke fjernes blot ved tør rengøring. Her er det nødvendigt med våd rengøring, dvs. rengøring med brug af vand og rengøringsmiddel.

# GODE RÅD

## INDEN DU GÅR I GANG

### **Ingen gulvmoppe eller støvkost**

Har du ingen gulvmoppe, kan du bruge en opvredet klud og tørre efter med en tør klud. Brug af gulvmoppen gør dog rengøringen væsentligt nemmere og mere effektiv. Har du en gulvmoppe, men ingen støvkost, kan du vikle en klud omkring gulvmoppen og bruge den til at fjerne støv og spindelvæv fra loftet, hjørner og vægge.

### **To spande, ikke én**

Det er en god idé med to spande, ikke kun én. Med to spande kan du nemlig fordele opløsningen af rengøringsmidlet i den ene spand, mens du har rent, varmt vand i den anden spand (varmt vand opløser snavs bedre end koldt vand). På den måde undgår du at vaske væggene i beskidt vand.

### **Velegnet rengøringsmiddel**

Det er vigtigt at bruge et rengøringsmiddel, der er beregnet til malede overflader, så overfladerne ikke beskadiges fysisk eller visuelt. Hertil er universel rengøringsmiddel et godt valg.

#### **Bemærk:**

Sarte overflader, som kalk og limfarve, tåler ikke våd rengøring, men blot forsigtig afbørstning. Mat plastvægmalning kan også være svær at vådrenge, da der bl.a. kan forekomme synlige skjolder eller opblankning af overfladen. Blank og halvblank maling er nem at rengøre, men husk altid at tørre efter for at undgå synlige striber.

# REDSKABER

**Til vask af dine lofter skal du bruge følgende redskaber:**

- 1 støvkost og 1 gulvmoppe
- 2 rene moppeklude
- 2 spande
- 1 universelt rengøringsmiddel/universalrens
- Varmt vand

**Til vask af dine vægge skal du bruge følgende redskaber:**

- 1 støvkost og 1 gulvmoppe
- 2 rene moppeklude (evt. 2 almindelige klude)
- 2 spande
- 1 universelt rengøringsmiddel/universalrens
- Varmt vand

# UDFØRELSE

## TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING TIL VASK AF LOFTER

1. Fjern støv og spindelvæv fra loftet med en støvkost eller moppe.
2. Fyld den ene spand med rent, varmt vand.
3. Fyld den anden spand med rent, varmt vand og rengøringsmiddel (doseringen kan variere afhængig af produktet, så følg rengøringsmidlets anvisning nøje).
4. Skyl moppekluden i spanden med opløsningen af rengøringsmidlet.
5. Vask et område af loftet og skyl moppekluden i spanden med rent, varmt vand.
6. Gentag punkt 4-5 indtil hele loftet er vasket.
7. Udskift den våde moppeklud med den tørre moppeklud og tør hele loftet af, så alt vaskevand tørres væk. Du kan også løbende skifte mellem brug af den våde og den tørre moppeklud, så vandet tørres væk så hurtigt som muligt.

## TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING TIL VASK AF VÆGGE

1. Fjern støv og spindelvæv fra vægge og hjørner i loftet med en støvkost (evt. en moppe med en klud viklet omkring).
2. Fyld den ene spand med rent, varmt vand.
3. Fyld den anden spand med rent, varmt vand og rengøringsmiddel (doseringen kan variere afhængig af produktet, så følg rengøringsmidlets anvisning nøje).
4. Skyl kluden i spanden med opløsningen af rengøringsmidlet.
5. Start i nederste venstre hjørne af væggen og vask opad til du når loftet, så du undgår, at rengøringsvandet løber ned over tørre steder.
6. Tør efter med den tørre klud, så du undgår synlige striber og skyl efterfølgende den våde klud i spanden med rent, varmt vand.
7. Gentag punkt 4-6 indtil hele væggen er vasket og tørret.

**Vi håber, du kunne bruge vores vejledning  
omkring vask af vægge og lofter.**

Skulle du have spørgsmål til vores vejledning,  
eller har du andre spørgsmål omkring dine malede overflader,  
er du velkommen til at kontakte os.

Telefon:

**71 74 53 53**