

VEJLEDNING

TIL FORBEREDELSE INDEN MALERARBEJDE

MalerKanonen har lavet en vejledning til forberedelse inden malerarbejde. Vi beskriver kort, hvad forberedelsen omfatter, hvilke redskaber du skal bruge, og hvordan du i praksis gør det.

GODE RÅD

INDEN DU GÅR I GANG

God forberedelse inden malerarbejdet igangsættes er en vigtig del af maleprocessen, hvilket der er flere grunde til:

- **Gør det nemmere at male**
- **Får malingen til at binde bedre**
- **Giver et flottere resultat**
- **Beskytter inventar/områder, der ikke skal males**

I hvilke rum skal der males?

Forberedelsen inden malerarbejdet går i gang er ikke nødvendigvis den samme i alle rum. Nogle rum kan ryddes fuldstændigt, mens andre har møbler og andet inventar, der ikke kan fjernes helt fra rummet eller måske slet ikke kan flyttes.

Du kan derfor hjælpe malerne ved at flytte møbler og andet inventar helt ud af de rum, der skal males i, så de nemmere kan bevæge sig rundt. Reoler og andre store møbler kan evt. stilles midt i rummet, så de besværliggør malerarbejdet så lidt muligt.

Det er også en god idé at afdække møbler og andet inventar, der ikke fjernes fra rummet, så det beskyttes imod snavs og malerpletter.

En ren overflade giver bedre resultater

Når der skal males, skal det ske på en ren og fast overflade, så malingen nemmere kan binde, ligesom det også vil give et pænere resultat, når der ikke males oven på en beskidt overflade. Derfor er det vigtigt at vaske støv, snavs og fedt væk, inden malerarbejdet påbegyndes.

Du kan også fjerne evt. søm og skruer fra de overflader, hvor der skal males, så de ikke er i vejen for malerne.

REDSKABER

Til forberedelse inden malerarbejde, der typisk indebærer maling af vægge og lofter, skal du bruge følgende redskaber:

Afdækning

- Afdækningsplast eller -pap

Klargøring

- 1 mikrofiberklud/støvbørste og en støvkost
- 1 gulvmoppe og 2 moppeklude
- 2 rene klude
- 2 spande
- 1 universelt rengøringsmiddel/universalrens
- Varmt vand

UDFØRELSE

TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE INDEN MALERARBEJDE

Klargøring

1. Ryd rummet så meget som muligt ved at fjerne møbler, lamper og andet inventar, der kan besværliggøre malernes arbejde eller risikerer at blive beskidt/pletet. Stil evt. møbler, der ikke kan fjernes, midt i rummet. Fjern også søm og skruer fra væggene.
2. Afdæk møbler, radiatorer og andet inventar i rummet med afdækningsplast.

Rengøring

3. Fjern støv og spindelvæv fra loftet med en støvkost eller moppe med en klud viklet omkring samt en almindelig klud til støv og spindelvæv på væggene.
4. Fyld den ene spand med rent, varmt vand.
5. Fyld den anden spand med rent, varmt vand og rengøringsmiddel (doseringen kan variere afhængig af produktet, så følg rengøringsmidlets anvisning nøje).
6. Skyl moppekluden i spanden med opløsningen af rengøringsmidlet.
7. Vask et område af loftet og skyl moppekluden i spanden med rent, varmt vand.
8. Gentag punkt 6-7 indtil hele loftet er vasket.
9. Udskift den våde moppeklud med den tørre moppeklud og tør hele loftet af, så alt vaskevand tørres væk. Du kan også løbende skifte mellem brug af den våde og den tørre moppeklud, så vandet tørres væk så hurtigt som muligt.
10. Skyl en klud i spanden med opløsningen af rengøringsmidlet.
11. Start i nederste venstre hjørne af væggen og vask opad til du når loftet, så du undgår, at rengøringsvandet løber ned over tørre steder på væggen.
12. Tør efter med den tørre klud, så du undgår synlige striber på væggen og skyl efterfølgende den våde klud i spanden med rent, varmt vand.
13. Gentag punkt 10-12 indtil hele væggen er vasket og tørret.
14. Gentag punkt 10-13 på de resterende vægge (én hel væg af gangen).

**Vi håber, du kunne bruge vores vejledning
om forberedelse inden malerarbejde.**

Skulle du have spørgsmål til vores vejledning, eller har du andre spørgsmål om, hvilken forberedelse du kan udføre, inden du får besøg af malerne, er du velkommen til at kontakte os.

Telefon:

71 74 53 53