

# VEJLEDNING

## TIL MALING AF BADEVÆRELSE

MalerKanonen har lavet en vejledning til maling af badeværelser. Vi beskriver kort, hvilke produkter vi anbefaler, hvilke redskaber du skal bruge, og hvordan du i praksis gør det.

# GODE RÅD

## INDEN DU GÅR I GANG

### Brug vådrumsmaling til vådzoner

Badeværelset er et såkaldt vådrum, hvilket vil sige, at det er mere udsat for vand og fugt end de fleste andre rum i hjemmet. Derfor er der brug for særligt vådrumsmaling, der indeholder stoffer som hæmmer mug og skimmelvækst.

Du kan bruge vådrumsmaling i vådzoner, dvs. i brusenichen, over badekarret og ved håndvasken. På områder uden for disse vådzoner, der ikke er lige så udsatte for vand og fugt, kan du også bruge vådrumsmaling eller evt. almindelig væg- og loftsmaling med høj glans (25-30).

### Få malingen til at binde bedre

Maling binder bedre, hvis man først maler fliser, vægge og loft med en grunder (grundmaling), inden malingen påføres. Det gælder især mørke overflader, der skal males lysere, da grunderen får malingen til at dække hurtigere.

### Test om grunderen binder til fliserne

Inden du går i gang med at male et stort område med grunder, kan du lave en lille test for at se, om grunderen binder. Mal et lille område og lad det tørre. Herefter klister du et stykke tape på malingen og rykker det af. Kan du rykke malingen af, binder grunderen ikke godt nok. Sker dette kan du kontakte os for yderligere rådgivning.

### Vælg den rette rækkefølge

Skal du male både vægge og loft i badeværelset, er den optimale rækkefølge at starte med loftet og slutte med væggene.

### Start småt og slut stort

Når du skal male vægge og lofter, bør du starte med en pensel (evt. en lille malerrulle) til at male langs kanter, hjørner osv. Herefter bruges den store rulle til at male de resterende, store flader.

### Mal vådt i vådt

Når du skal male, får du det mest ensartede og flotte resultat, hvis du maler én væg helt færdig, før du begynder på den næste. Ved at male 'vådt i vådt', maler du nemlig hele tiden i våd maling, hvilket giver et bedre resultat.

### Mal eventuelt flere gange

Skal du male hvid på hvid, kan ét lag maling være nok. Maler du derimod en lys farve oven på en mørk, er der typisk brug for flere lag. I vådrum bør du dog regne med at skulle male mere end én gang.

# REDSKABER

Til maling af vægge og loft i badeværelset skal du bruge følgende redskaber:

## Klargøring

- 1 skuresvamp
- 1 klud
- 1 spand
- 1 par gummihandsker
- Universalrengøringsmiddel eller grundrens
- Kalkfjerner
- Varmt vand

## Maling

- 2 store malerruller
- 1 pensel
- 1 stige eller 1 teleskopstang
- Vådrumsmaling glans 25-50
- 1 slibepapir (ca. korn 180)

# UDFØRELSE

## TRIN FOR TRIN-VEJLEDNING TIL MALING AF BADEVÆRELSER

### Klargøring af fliser i vådrum

1. Fyld en spand med rent, varmt vand og universalrengøringsmiddel (doseringen kan variere afhængig af produktet, så følg rengøringsmidlets anvisning nøje) eller evt. grundrens i stedet for universalrengøringsmiddel.
2. Tag gummihandsker på, skyl en skuresvamp i spanden med opløsningen og vrid den op.
3. Vask alle fliser i vådzoneerne.
4. Rens fliserne med kalkfjerner og vask efter med rent vand.
5. Slib fliserne med finkornet slibepapir, så de får en ru overflade.
6. Tør fliserne af med en opvredet klud for at fjerne støvresten og lad fliserne tørre.

### Maling i vådzone

7. Mal fliser og loft i vådzone med en grunder (grundmaling), så den endelige maling dækker hurtigere. Mal evt. fugerne først med en pensel og herefter større overflader med en malerrulle.
8. Vent 10-12 timer til grunderen er helt tør.
9. Mal fliser og loft i vådzone med vådrumsmaling.

### Maling uden for vådzone

10. Mal væg og loft uden for vådzone med grunder (grundmaling), så den endelige maling dækker hurtigere.
11. Vent 10-12 timer til grunderen er helt tør.
12. Mal væg og loft uden for vådzone med væg- og loftsmaling med høj glans (glans 25-30) eller med vådrumsmaling.

**Vi håber, du kunne bruge vores vejledning  
omkring maling af badeværelser.**

Skulle du have spørgsmål til vores vejledning,  
eller har du andre spørgsmål omkring maling af badeværelser,  
er du velkommen til at kontakte os.

Telefon:

**71 74 53 53**